



Viktig informasjon ved bruk av Ultrasonicmaskiner

Benytt alltid godkjente ultralydsåper som er beregnet for ultralydmaskiner.

Andre kjemikalier som f.eks. salmiakk, grønnsåpe el. lign. har en lav PH verdi og forårsaker at tanken blir slitt.

Nogusra garanterer ikke for apparater der det er benyttet andre kjemikalier!

Benytt kurv eller stativ og sett det aldri i bunnen av tanken. Slik berøring vil slite hull i tanken. Fjern også objekter som faller ned i bunnen med en gang.

Sørg for å rense/ skifte badet ofte.

Kalde ultralydmaskiner er mindre effektive og prosessen tar lengre tid. Disse er mest egnet til å rense smykker o.l.

Ultralydmaskiner som gir 80° C varme har best effekt. Slipe- og polerpasta løsner ved ca. 60° C

